

## Especificações

Porta de Entrada (conectar ao computador):	1 USB A (macho)
Portas de Saída (conectar aos dispositivos):	4 USB A (fêmea)
Voltagem de Saída Porta-Porta:	5V CC
Corrente de Saída por Porta:	500mA (máx.)

## Aviso do Comitê Federal de Comunicações dos EUA (FCC – Federal Communications Commission) sobre Interferência em Rádio / TV

Nota: Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital Classe B, segundo a Parte 15 das Normas do FCC. Estes limites foram projetados para dar razoável proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma das seguintes medidas: reorientar ou mudar o local da antena de recepção; aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente da qual o receptor está conectado; obter ajuda do representante ou de um técnico de rádio/televisão experiente. O usuário deve usar cabos e conectores blindados com este produto. Quaisquer substituições ou modificações neste produto não aprovadas expressamente pelo grupo responsável pelo cumprimento das normas podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

## Garantia Limitada por toda a vida

A TRIPP LITE garante que o seu produto está livre de defeitos de material e de fabricação por toda a vida. A obrigação da TRIPP LITE sob esta garantia é limitada a reparar ou a substituir (ao seu critério) quaisquer produtos defeituosos. Para obter serviço sob esta garantia, você deve obter o número da Autorização de Devolução de Material (Returned Material Authorization (RMA)) da TRIPP LITE ou de um centro de serviços autorizado da TRIPP LITE. Os produtos devem ser devolvidos à TRIPP LITE ou a um centro de serviços da TRIPP LITE com encargos de transporte previamente pagos e devem ser acompanhados de uma breve descrição do problema encontrado e prova de data e local da compra. Esta garantia não se aplica a equipamento danificado por acidente, negligência ou mau uso ou que tenha sido alterado ou modificado de algum modo.

EXCETO COMO AQUI ESTIPULADO, A TRIPP LITE NÃO DÁ GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E IDONEIDADE PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR. Alguns estados não permitem limitação ou exclusão de garantias implícitas; portanto, a(s) limitação(ões) ou a(s) exclusão(ões) podem não se aplicar ao comprador.

EXCETO COMO ESTIPULADO ACIMA, EM NENHUM MOMENTO A TRIPP LITE SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES SURTIDOS FORA DO USO DESTES PRODUTOS, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO. Especialmente, a TRIPP LITE não é responsável por quaisquer custos, tais como perdas de lucros ou receitas, perda de equipamento, perda de uso de equipamento, perda de programas, perda de dados, custos de substitutos, reclamações de terceiros, ou de quaisquer outras maneiras.

A política da TRIPP LITE é a de aprimoramento contínuo. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

User's Manual

## USB Hub (4 port)

Model #: C205-004-U-R

Copyright © 2001 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Technical specifications are subject to change without notice.



Tripp Lite World Headquarters  
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234, www.tripplite.com

## Installation

- **Verify system requirements.** Your computer must have a USB host controller inside its hardware system; and it must be running Windows® 98 or above.
- **Connect the hub to your computer.\*** Connect the male "B" connector on the supplied cable to the female "B" connector on the hub. Connect the male "A" connector on the supplied cable to your computer.
- \* Or to another hub if daisy-chaining. When daisy-chaining hubs, all hubs must be self-powered (using supplied AC power adapter).
- **Connect up to four USB devices to the hub.\*\*** Use Tripp Lite USB cables (sold separately) to connect up to four USB devices to the hub's female "A" ports. Connect the devices in any order and at any time, even when the unit is ON and operating.

\*\* Powers most applications without use of adapter (included).

## Specifications

Upstream Port (connect to computer):	1 USB A (Male)
Downstream Ports (connect to devices):	4 USB A (Female)
Port-Port Output Voltage:	5V DC
Per-Port Output Current:	500mA (max.)

## FCC Radio / TV Interference Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and receiver; connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected; consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## Lifetime Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for life. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

The policy of TRIPP LITE is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Manual de Operación

## Concentrador (Hub) USB (4 puertos)

Modelo #: C205-004-U-R

Copyright © 2001 Tripp Lite. Reservados todos los derechos. Todas las marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



Tripp Lite - Oficina Central  
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234, www.tripplite.com

## Instalación

- **Verifique los requisitos de sistema.** Su computadora debe poseer un controlador USB dentro del sistema de hardware; y debe tener instalado Windows® 98 o más reciente.
- **Conecte el hub a su computadora.\*** Conecte el conector macho "B" del cable suministrado al conector hembra "B" del hub. Conecte el conector macho "A" del cable suministrado a su computadora.
- \* O a otro hub si se realiza una conexión en margarita. Cuando se realiza una conexión en cadena tipo margarita con los hubs, todos los hubs deberán tener su propio suministro de energía (utilizando el adaptador de CA incluido).
- **Puede conectar hasta cuatro dispositivos USB al hub.\*\*** Utilice los cables USB de Tripp Lite (se venden por separado) para conectar hasta cuatro dispositivos USB a los puertos hembra "A" del hub. Los dispositivos se pueden conectar en cualquier momento y en cualquier orden, aun cuando la unidad se encuentre encendida (ON) y en operación.

\*\* Provee energía eléctrica a la mayor parte de las aplicaciones sin que sea necesario el uso del adaptador (incluido).



Tripp Lite World Headquarters  
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234, www.tripplite.com

## Especificaciones

Puerto "Upstream" (ascendente) (conectar a la computadora):	1 USB A (Macho)
Puertos "Downstream" (descendente) (conectar a los dispositivos):	4 USB A (Hembra)
Voltaje de Salida de Puerto a Puerto:	5V CD
Corriente de Salida de Puerto a Puerto:	500mA (máximo)

## Nota de Interferencias de Radio / Televisión de FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Parte 15 de la Reglas de FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones en este manual, puede causar interferencias a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que estas interferencias no ocurran en una instalación específica. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio y/o televisión, lo que puede determinarse agregando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la situación utilizando una o más de las medidas siguientes: traslade o coloque la antena de recepción en otra dirección; incremente la distancia entre el equipo y el receptor; conecte el equipo a una toma o circuito diferente al que está conectado al receptor; comuníquese con el distribuidor o un técnico especialista en radio y televisión para recibir asistencia. El usuario debe utilizar cables y conectadores blindados con este producto. Cualquier cambio o modificación a este producto no aprobado por la parte responsable del cumplimiento de las normas pertinentes, podría anular la autorización suministrada al usuario para operar el equipo.

## Garantía Limitada Vitalicia

TRIPP LITE garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vida útil del mismo. La obligación de TRIPP LITE bajo esta garantía se limita a reparar o reemplazar (a sola discreción) los productos defectuosos. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un Número de Material Devuelto (RMA) de TRIPP LITE o de un centro autorizado por TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro autorizado de servicio con los cargos de embarque y/o envío pagados por el usuario y deben ser acompañados por una breve descripción del problema y prueba de lugar y fecha de compra. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o uso incorrecto y que hayan sido alterados o modificados en forma alguna.

EXCEPTO COMO SE ESPECIFICA EN ESTE DOCUMENTO, TRIPP LITE NO EXTIENDE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA USOS ESPECÍFICOS. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por esta razón, la(s) limitación(es) o exclusión(es) mencionadas pueden no ser válidas en todos los casos.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN ESTE DOCUMENTO, TRIPP LITE NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SEAN CAUSADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN SI EXISTE ADVERTENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHO daño. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdidas de ganancias, utilidades y/o réditos, pérdidas de equipos, pérdidas de uso de equipos, pérdidas de programas de computación o software, pérdidas de datos, costo de sustitutos o reclamos por terceras u otras partes.

La política de TRIPP LITE es una de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Manuel d'Utilisation

## Hub USB (4 ports)

Modèle #: C205-004-U-R

Copyright © 2001 Tripp Lite. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Tripp Lite (Siège Mondial)  
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234, www.triplite.com

## Installation

- **Vérifiez la configuration requise.** Votre ordinateur doit posséder un contrôleur hôte USB à l'intérieur de son système hardware; et il doit pouvoir exécuter Windows® 98 ou supérieur.
- **Connectez le hub à votre ordinateur.\*** Reliez le connecteur « B » mâle du câble fourni au connecteur « B » femelle du hub. Reliez le connecteur « A » mâle du câble fourni à votre ordinateur.
- **Reliez jusqu'à quatre dispositifs USB au hub.\*\*** Utilisez des câbles USB Tripp Lite (vendus séparément) pour relier jusqu'à quatre dispositifs USB aux ports femelles « A » du hub. Vous pouvez relier les dispositifs en tout temps et dans n'importe quel ordre, même si l'unité est en marche.

\*\* Alimente la plupart des applications sans l'utilisation d'un adaptateur (fourni).

## Caractéristiques

Port en amont (à relier à l'ordinateur):

Ports en aval (à relier aux dispositifs):

Tension de Sortie port à port:

Courant de Sortie par port:

1 USB A (Male)  
4 USB A (Femelle)  
5V CC  
500mA (max.)

## Notification d'Interférence TV / Radio FCC

Nota: Ce matériel a été testé et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif digital de la Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, peut causer l'interférence dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause l'interférence nocive à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée en mettant le matériel hors fonction puis en marche, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes: réorienter ou remplacer l'antenne de réception; augmenter la séparation entre le matériel et le récepteur; relier le matériel à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié; consultez un revendeur ou un technicien expérimenté en radio télévision. L'utilisateur doit utiliser des câbles et des connecteurs protégés avec ce produit. Tous changements ou modifications à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable pour la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'opérer le matériel.

## Garantie

TRIPP LITE garantit ce produit contre tout défaut d'origine de matière et de main-d'œuvre à vie. Si le produit présente un défaut de matière et de main-d'œuvre durant cette période, TRIPP LITE s'engage à réparer ou à remplacer le produit, à sa seule discrétion. Pour bénéficier du service proposé dans le cadre de la présente garantie, vous devez obtenir un numéro de RMA (autorisation de renvoi de matériel) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de service autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être renvoyés à TRIPP LITE ou à un centre de service autorisé par TRIPP LITE, avec frais de transport payés d'avance, et être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et de la preuve de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas à l'usage normal ou aux dommages résultant d'un accident, d'un mauvais usage, d'une négligence ou qui a été altéré ou modifié de quelque manière que ce soit.

A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS A TITRE NON LIMITATIF, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. Certaines juridictions n'autorisent pas de limitation ni d'exclusion des garanties implicites, les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, EN AUCUN CAS TRIPP LITE NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPECIAUX, FORTUITS OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MEME SI ELLE A ETE INFORMEE DE L'EVENUALITE DE TELS DOMMAGES. En particulier, TRIPP LITE n'est pas responsable des coûts, tels que le manque à gagner ou la baisse du chiffre d'affaires, la perte de matériel, l'impossibilité d'utiliser le matériel, la perte de logiciels, la perte de données, les coûts des produits de remplacement, les dommages-intérêts demandés par des tiers parties, ni de quelque coût que ce soit.

La politique de Tripp Lite est en amélioration constante. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Benutzerhandbuch

## USB-Hub (4 Ports)

Modellnummer: C205-004-U-R

Copyright © 2001 Tripp Lite. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen an technischen Daten vorbehalten.

## Installation

- **Prüfen Sie die Systemvoraussetzungen.** Der Computer muss über ein Hardware-System mit USB-Host Controller verfügen und Windows® 98 oder höher.
- **Schließen Sie den Hub an den Computer an.\*** Schließen Sie den „B“-Stecker des mitgelieferten Kabels an die „B“-Buchse des Hubs an. Schließen Sie den „A“-Stecker des mitgelieferten Kabels an den Computer an.
- **Schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an den Hub an.\*\*** Verwenden Sie (separat erhältliche) Tripp Lite USB-Kabel, um bis zu vier USB-Geräte an die „A“-Ports (Buchsen) des Hubs anzuschließen. Die Geräte können zu einem beliebigen Zeitpunkt in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden, auch wenn das Gerät eingeschaltet und in Betrieb ist.

\* Bei prioritätscher Verkettung wird das Kabel an einen anderen Hub angeschlossen. Wenn Hubs prioritätscher verkettet werden, müssen alle Hubs eigenständig (mit einem WS-Adapter) gespeist werden.

\*\* Versorgt die meisten Anwendungen mit Strom, ohne Verwendung eines Adapters (im Lieferumfang enthalten).

## Technische Daten

Ausgangsport (an Computer anschließen):

Eingangsports (an Geräte anschließen):

Port-Port-Ausgangsspannung:

Pro-Port-Ausgangsspannung:

1 USB A (Stecker)  
4 USB A (Buchsen)  
5V Gleichstrom  
500mA (max.)

## Hinweis zur Funk-/Fernsehstörung gemäß FCC

Hinweis: Dieses Gerät wurde entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B geprüft und entspricht den darin festgelegten Grenzwerten. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen im privaten Sektor. Dieses Gerät erzeugt Funkfrequenzen und strahlt diese u. U. aus. Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und eingesetzt wird, können Störungen im Funkverkehr verursacht werden. Die Unterdrückung von Störungen in bestimmten Installationen kann jedoch nicht gewährleistet werden. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht (durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellbar), sollte der Benutzer versuchen, die Störung mit Hilfe der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: Ändern der Ausrichtung bzw. des Standorts der Antenne; Vergrößern der Entfernung zwischen Gerät und Empfänger; Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines Schaltkreises, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist; Rücksprache mit einem qualifizierten Funk-/Fernsehtechniker. Für dieses Produkt müssen abgeschirmte Kabel und Anschlüsse verwendet werden. An diesem Produkt vorgenommene Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann zum Verlust der Betriebsberechtigung des Benutzers führen.

## Lebenslange eingeschränkte Garantie

TRIPP LITE garantiert dem Kunden, dass das Produkt frei von Werkstoff- und Verarbeitungsmängeln ist. Die Leistungen von TRIPP LITE im Rahmen dieser Gewährleistung sind nach eigener Wahl auf die Reparatur oder den Ersatz des bemängelten Produkts beschränkt. Garantieansprüche erfordern die vorherige Einholung einer Rücksendegenehmigungsnummer (RMA-Nummer) von TRIPP LITE oder einer autorisierten TRIPP LITE-Service Niederlassung. Produkte müssen frachtfrei zusammen mit einer kurzen Beschreibung des Mangels sowie einer datierten Quittung (einschließlich der Anschrift der Bezugsquelle) an TRIPP LITE oder an eine autorisierte TRIPP LITE-Service Niederlassung zurückgeschickt werden. Geräte, die versehentlich oder durch Nachlässigkeit oder Fehlanwendung beschädigt wurden oder auf jegliche Weise abgeändert bzw. umgebaut wurden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

MIT AUSNAHME DER HIER AUSDRÜCKLICH AUFGEFÜHRTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBERNIMMT TRIPP LITE KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Regionen ist die Einschränkung bzw. der Ausschluss impliziter Gewährleistungen nicht zulässig; aus diesem Grund treffen die oben genannten Einschränkungen) bzw. Ausschlüsse möglicherweise nicht auf den Käufer zu.

MIT AUSNAHME DER OBEN AUFGEFÜHRTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBERNIMMT TRIPP LITE KEINE HAFTUNG FÜR MITTELBARE, UNMITTELBARE, BESONDERE, VERBUNDENE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER ANWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN, AUCH WENN DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN BEKANNT GEMACHT WURDE. Insbesondere übernimmt TRIPP LITE keine Haftung für Gewinn- und Umsatzerlöse, Geräte- und Geräteersatzverlust, Software- und Datenverlust, Ersatzkosten, Ansprüche Dritter oder jeglicher anderer Kosten oder Verluste.

TRIPP LITE bemüht sich um kontinuierliche Verbesserungen. Änderungen an technischen Daten sind ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.

Manual do Usuário

## Concentrador (Hub) - USB (4 Portas)

Modelo Nr: C205-004-U-R

Direitos Autorais © 2001 Tripp Lite. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Instalação

- **Verificar os requisitos do sistema.** O computador tem de possuir um controlador USB principal dentro do seu equipamento; e ele deve estar rodando um Windows® 98 ou superior.
- **Conectar o concentrador no seu computador\*:** Conectar o conector "B" (macho) do cabo fornecido ao conector "B" (fêmea) do concentrador. Conectar o conector "A" (macho) do cabo fornecido ao seu computador.
- **Conectar até quatro periféricos USB ao concentrador.\*\*** Usar cabos USB da Tripp Lite (vendidos separadamente) para conectar até quatro dispositivos USB às portas "A" (fêmeas) do concentrador. Conectar os periféricos em qualquer sequência e a qualquer momento, mesmo quando a unidade estiver LIGADA e em funcionamento.

\* Ou em outro concentrador se estiver ligado em cascata. Quando estiver ligando concentradores em cascata, todos os concentradores devem ser obrigatoriamente alimentados de modo independente (usando o adaptador elétrico CA incluso).

\*\* Alimenta a maioria dos periféricos sem utilização do adaptador (incluso).



Tripp Lite World Headquarters  
1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA  
(773) 869-1234, www.triplite.com